Этот раздел поможет рассчитывать с тех. как задать правильно систему в Лапоко и получить результаты расчета.

Расчетная система (основная система):



Загружение Лапоко. После расчета проверяем на защите наличие всех проверок.

Шаг 1. Устанавливаем опорные узлы

1. Выбираем режим установки опорных узлов – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

2. Нажали мышь на точку 1 и закрепили её. Его назначаем жесткую опору. За назначенное можно следить по появлению треуг.

После щелчка видим в окне появился первый опорный узел.

3. Нажали мышь на точку 2 и закрепили её. Его назначаем жесткую опору. Второй опорный узел появился в окне

Опорные узлы установлены. Переходим к установке неопорных узлов.

Шаг 2. Устанавливаем неопорные узлы

1. Выбираем режим установки опорных узлов – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

2. Нажали мышь на точку 3 и закрепили её. Его назначаем жесткую опору. Затем нажали мышь в точку 4 и закрепили её. И есть назначаем жесткую опору. Появились узлы появились в окне Лапоко.

Все узлы установлены. Переходим к установке стержней.

Шаг 3. Устанавливаем стержни

1. Выбираем режим установки стержней – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

Теперь указатель мышки на узел 1, нажимаем и удерживая мышь ведем мышку вправо. Далее мышку не нажали конца будущего стержня, щелкнули по узлу конец 2ю. Повторяем мышь на узел 1 и нажимаем мышь ну(по первой) протянь стержень на право.

3. Теперь загружаем стержни для узла 1 и 2. Есть мы все сделали правильно, на экране будет изображено как показано.

На этом виду геометрической информации завершен, переходим к виду с нагрузок.

Шаг 4. Устанавливаем распределенную нагрузку

1. Выбираем режим установки распределенных нагрузок – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

2. Нажали мышь на горизонтальный стержень и назначаем нагрузку мышку. На экране появился вот такой диалог:

В окне в нагрузки можно нашу мышку тут. Так как нагрузка направлена противоположно направлению оси Y – у нас будет равно отрицательное значение. Вводим -10кН и щелкаем ОК. Нагрузка появится на стержне.

Распределенная нагрузка установлена. Переходим к установке узла.

Шаг 5. Устанавливаем сосредоточенную силу

1. Выбираем режим установки сосредоточенных сил – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

2. Нажали мышь на нужный верхний узел и назначаем нагрузку мышку. На экране появился вот такой диалог:

Если направление под углом, автоматически во вкладке(на закладке) по углу), потому вышли на вкладку по углу, и затем вводим в поле Y величину 90Н/Кн или -90 вводим. Нажимаем ОК. Появляется нагрузка на горизонтальный узел 2.

Жмем ОК. Нагрузка появится на экране.

Шаг 6. Устанавливаем момент

1. Выбираем режим установки моментов – нажали указатель мышки на выбор режима и назначаем жесткую заделку на этой вертикали.

2. Нажали мышь на правый верхний узел и назначаем нагрузку мышку. На экране появился вот такой диалог:



Можно поменять положительные, если не вращает по часовой стрелке. Вводим 100 и щелкаем ОК. Момент появится на экране.

Все нагрузки мы приложили! Сохраним и дважды щелкнем левой кнопкой мыши по кнопке, где видим значение ОК.

Если направление не правильное, щелкаем по кнопке «Инвертировать стержни» и изменяем направление нагрузки.

Нажали мышь на кнопку «Выполнить расчет» и дождемся окончания расчета.

Если загружения все проверки, заканчивается на «Выполнено успешно» (на экране будет изображено как показано).

Шаг 7. Меняем жесткость стержня

Сначала создадим новый загружение стержень, если нет дополнительных, то нет и нужно.

Жесткость стержня – это произведение модуля упругости материала на момент инерции сечения. Для этого нажали на кнопку «Жесткость стержня» и выбираем нужный стержень. В окне «Свойства стержня» можно изменить жесткость.

Можно ввести в ручную жесткость стержня, а можно выбрать жесткость из каталога. Для этого нажали на кнопку «Каталог». Появится окно «Каталог жесткостей». Выбираем нужный материал, нажимаем ОК. Можно изменить материал стержня.

Шаг 8. Просмотр эпюр

Для просмотра эпюр достаточно нажать кнопку ЕС-Э. А вот и окно конструктивное нажали окно.



Шаг 11. Просмотр реакций опор

Для просмотра опор достаточно нажать кнопку R. А вот и окно конструктивное нажали окно.

Шаг 10. Просмотр результатов

Для просмотра результатов достаточно нажать кнопку «Результаты» и нажать на кнопку «Результаты».

Появится диалог «Результаты расчета» с информацией об усилиях в стержнях.

Надеемся, этот материал оказался вам полезен.

Если у вас есть вопросы, пожелания, напишите мне. Пишу адрес – alexander@ukrtech.com.